



SK / CZ

Poistný ventil je nastavený na najvyšší povolený tlak tlakovej nádoby. Je zakázané prestavovať poistný ventil. Poistný ventil môže byť vybavený špeciálnym krúžkom (obr. 1) s nákrúžkom (obr. 2) alebo maticou (obr. 3 a 4)

V závislosti od typu poistného ventilu a podľa možnosti ho občas aktivujte, aby ste zaistili jeho funkčnosť podľa potreby.

- (obr. 1) a (obr. 2): Potiahnite krúžok alebo nákrúžok dostatočnou silou, kým nebudete počuť, ako sa uvoľňuje stlačený vzduch. Potom krúžok alebo nákrúžok opäť uvoľnite.

- (obr. 3) Otáčajte maticu tak, aby bola úplne uvoľnená. Potom maticu potiahnite dostatočnou silou, kým nebudete počuť, ako sa uvoľňuje stlačený vzduch. Potom maticu pustite a zaskrutkujte späť.

- (obr. 4) Otáčajte maticu kým nebudete počuť, ako sa uvoľňuje stlačený vzduch. Potom maticu zaskrutkujte späť.

Poistný ventil a jeho okolie udržiavajte vždy čisté a bez prekážok.