

Používateľská príručka

SK




©2016 Sony Corporation

NW-WS413/WS414

Slovenčina

Informácie o príručkách

1. Používateľská príručka (táto príručka)

2.  (Príručka pri spustení)

Príručka pri spustení obsahuje nasledujúce informácie:

- Základný návod na používanie zariadenia Walkman®
- Prístup k Elektronickej príručke, ktorá obsahuje všetky pokyny na ovládanie a vysvetlenia webových lokalít zákazníckej podpory atď.
- Prístup k webovým lokalitám užitočných počítačových aplikácií na internete

Hoci je prehľadávanie bezplatné, môžu vám byť účtované poplatky za komunikáciu podľa vašej zmluvy s operátorom.

V závislosti od krajiny alebo regiónu, kde ste zariadenie Walkman zakúpili, niektoré modely nemusia byť k dispozícii.

Poznámky o používaní zariadenia Walkman

Poznámka o batérii

- Ak chcete zabrániť znehodnocovaniu batérie, nabíjajte ju aspoň jedenkrát za šesť mesiacov alebo jedenkrát za rok.

Informácie o ovládaní hlasitosti (iba pre krajiny alebo oblasti, v ktorých platia európske a kórejské smernice)

Hlasové upozornenie „Check the volume level“ je určené na ochranu vášho sluchu, keď prvýkrát nastavíte hlasitosť na úroveň, ktorá je pre sluch škodlivá. Upozornenie a varovanie môžete zrušiť stlačením ľubovoľného tlačidla.

Poznámka

- Hlasitosť môžete zvýšiť po zrušení upozornenia a varovania.
- Po prvom varovaní sa upozornenie a varovanie opakujú po každých 20 súhrnných hodinách, počas ktorých je hlasitosť nastavená na úroveň škodlivú pre sluch. Keď sa to stane, hlasitosť sa automaticky zníži.
- Ak je hlasitosť nastavená na úroveň škodlivú pre sluch a zariadenie Walkman vypnete, hlasitosť sa automaticky zníži na úroveň, ktorá je pre sluch bezpečná.

Informácie o režime okolitého zvuku

Režim okolitého zvuku vám umožňuje počuť okolitý zvuk aj vtedy, keď máte na sebe slúchadlá. Majte však na pamäti, že tento režim vám neumožňuje počuť všetky zvuky okolo vás. Okolitý zvuk nemusíte počuť dobre v závislosti od okolitého prostredia, typu hudby prehrávanej v zariadení Walkman alebo úrovne hlasitosti. Pri používaní zariadenia Walkman na miestach, kde by neschopnosť počuť okolitý zvuk bola nebezpečná (napríklad na cestách, kde jazdia autá alebo bicykle), buďte veľmi opatrní.

Poznámka týkajúca sa používania v bazéne alebo oceáne

Pozrite si časť „Prečítajte si pred použitím zariadenia Walkman v bazéne alebo oceáne“.

Informácie o prevádzkovej teplote zariadenia Walkman

Prevádzková teplota zariadenia Walkman je v rozpätí -5°C až 45°C .

(pokračovanie na zadnej strane)

(pokračovanie z prednej strany)

Symptóm a riešenie

Zariadenie Walkman nemôže nabíjať batériu alebo ho počítač nerozpoznať.

- Pripojte zariadenie Walkman k adaptéru USB (je súčasťou dodávky) správne a na doraz. Nabíjanie sa spustí (indikátor OPR sa rozsvieti na oranžovo) aj vtedy, ak pripojenie nebolo vytvorené správne, ale je možné, že počítač nerozpoznať zariadenie Walkman. V takom prípade odpojte zariadenie Walkman od adaptéra USB a potom ho k nemu znova pripojte.
- Keď zariadenie Walkman používate prvýkrát alebo ste ho dlho nepoužívali, môže trvať niekoľko minút, kým ho počítač rozpoznať. Skontrolujte, či počítač rozpoznať zariadenie Walkman, keď ste ho nechali k počítaču pripojené približne 10 minút.
- Ak sa použitím vyššie uvedených postupov problém nevyrieši, počítač úplne vypnite a odpojte zariadenie Walkman. Potom odpojte napájací kábel, batériu a akékoľvek iné zariadenie pripojené k počítaču a nechajte ho päť minút vybiť. Po vybití znova zapnite počítač a opätovne pripojte zariadenie Walkman.

Súlad s predpismi a informácie

Informácie o zákonoch a ochranných známkach

Informácie o zákonoch, predpisoch a právach súvisiacich s ochrannými známkami nájdete v dokumente „Dôležité informácie“, ktorý je súčasťou dodaného softvéru. Ak si ho chcete prečítať, nainštalujte dodaný softvér do počítača.

Ak chcete softvér nainštalovať, otvorte položku [WALKMAN] v systémovom ukladacom priestore zariadenia Walkman po jeho pripojení k počítaču.

Používatelia systému Windows: [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)]

Používatelia počítačov Mac: [FOR_MAC] – [Help_Guide_Installer_for_mac]

Po nainštalovaní softvéru dvakrát kliknite na ikonu odkazu vytvorenú na pracovnej ploche.

Informácie o slúchadlách do uší

Slúchadlá do uší tesne uzavrujú uši. Preto majte na pamäti, že existuje riziko poškodenia sluchu alebo ušných bubienok, ak slúchadlá do uší vystavíte silnému tlaku alebo ich náhle vytiahnete z uší. Po používaní musíte slúchadlá do uší vyťahovať opatrne.

Informácie o slúchadlách

- Vyhnite sa počúvaniu zariadenia s natoľko vysokou hlasitosťou, že dlhšie prehrávanie môže mať vplyv na váš sluch.
- Pri vysokej hlasitosti nemusíte počuť vonkajšie zvuky. Nepočúvajte zariadenie v situáciách, v ktorých sluch nesmie byť obmedzený, napríklad pri vedení motorového vozidla alebo bicyklovaní.
- Keďže sú slúchadlá otvoreného typu, prepúšťajú zvuk von. Nerušte ľudí vo svojom okolí.

Poznámka pre zákazníkov: Nasledujúce informácie sa vzťahujú len na zariadenia predávané v krajinách, v ktorých platia smernice EÚ.

Výrobca: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko

Informácie o súlade produktu s normami EÚ: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko

Vyvarujte sa dlhodobému počúvaniu pri vysokej hlasitosti, aby ste predišli poškodeniu sluchu.



Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám aj bez predchádzajúceho upozornenia.