


Rohnson®

Návod na použitie

ČISTIČKA VZDUCHU

R-9450 Steril Air UVC+ION



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**


- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Nenechávajte napájací kábel visieť cez ostré hrany alebo dotýkať sa horúcich povrchov. Nikdy neomotávajte napájací kábel okolo spotrebiča.
- Tento spotrebič je určený len pre použitie v domácnosti.

- Pred prvým použitím odstráňte všetky obalové materiály.
- Pred zapojením spotrebiča do el. siete sa uistite, že je spotrebič úplne a správne zostavený.
- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najprv vypnite a odpojte z el. siete.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla mokrými rukami.
- Spotrebič nezakrývajte. Otvory pre vstup a výstup vzduchu nesmie byť ničím blokové.
- Neukladajte na spotrebič žiadne predmety.
- Vyhnite sa kontaktu s pohyblivými časťami spotrebiča. Nevkladajte do spotrebiča žiadne cudzie predmety.
- Neumiestňujte spotrebič v blízkosti zdrojov tepla (elektrických, plynových varičov, elektrických priamotopov a pod.).
- Nevystavujte spotrebič poveternostným vplyvom a priamemu slnečnému žiareniu.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavých či výbušných látok.
- Zamedzte priamemu kontaktu spotrebiča s vodou. Nepoužívajte spotrebič v kúpeľni alebo v priestoroch so zvýšenou vlhkosťou.
- Spotrebič umiestnite na rovný, stabilný a suchý povrch.
- Spotrebič umiestnite v minimálnej vzdialenosti 10 cm od stien alebo iných objektov. Neumiestňujte spotrebič v blízkosti záclon, izbových rastlín a pod.
- Spotrebič umiestnite v minimálnej vzdialenosti 2 m od televízora, rádia a ďalších elektrospotrebičov.
- Spotrebič neumiestňujte v nestabilnom, nadmerne prašnom či v nedostatočne vetranom prostredí. Neumiestňujte spotrebič na miesta, kde by mohol byť vystavený vibráciám alebo nárazom.
- Nesadajte ani nestúpajte na zariadenie.
- Neinštalujte spotrebič na stenu alebo strop.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody alebo inej kvapaliny.

POPIS SPOTREBIČA




- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. Predný kryt | 7. UV lampa |
| 2. Predfilter a HEPA filter | 8. Rukoväť |
| 3. Uhlíkový filter | 9. Senzor kvality ovzdušia |
| 4. Formaldehydový filter | 10. Výstup vzduchu |
| 5. Ovládací panel s displejom | 11. Zadný kryt |
| 6. Telo spotrebiča | 12. Základňa |

POPIS OVLÁDACIEHO PANELU



- | | |
|--|--|
| 1. Tlačidlo detského zámku (CHILD LOCK) | 6. Tlačidlo automatického režimu (AUTO) |
| 2. Tlačidlo režimu spánku (SLEEP) | 7. Tlačidlo nastavenia rýchlosti ventilátora (SPEED) |
| 3. Tlačidlo časovača (TIMER) | 8. Tlačidlo funkcie ionizácie/UV lampy (ION/UV) |
| 4. Tlačidlo resetovania výmeny filtrov (RESET) | |
| 5. Tlačidlo zapnuté/vypnuté (ON/OFF) | |

POPIS DISPLEJA



- | | |
|---|---|
| 1. Svetelná indikácia kvality ovzdušia | 6. Sv. indikácia časovača |
| 2. Sv. indikácia režimu spánku | 7. Ukazovateľ znečistenia ovzdušia |
| 3. Sv. indikácia automatického režimu | 8. Sv. indikácia prevádzky |
| 4. Sv. indikácia funkcie ionizácie | 9. Sv. indikácia výmeny filtrov |
| 5. Sv. indikácia funkcie detského zámku | 10. Sv. indikácia rýchlosti ventilátora |
| | 11. Sv. indikácia UV lampy |

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Pred prvým použitím odstráňte všetky obalové materiály a nainštalujte set filtrov.
- Zapojte spotrebič do el. siete a zapnite ho stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté. Spotrebič bude pracovať v automatickom režime.

INŠTALÁCIA FILTROV

- Pred inštaláciou alebo výmenou setu filtrov spotrebič najskôr vypnite a odpojte z el. siete.
- Odstráňte predný kryt spotrebiča. Vyberte set filtrov, odstráňte z neho obalové materiály a umiestnite ho späť do spotrebiča.

HEPA filter, filter s aktívnym uhlíkom a formaldehydový filter

- HEPA filter slúži na odstránenie polietavého prachu, roztočov, mikrobov, plesní, alergénov a baktérií.
- Filter s aktívnym uhlíkom a formaldehydový filter odstraňujú cigaretový dym, pachy z kuchyne a formaldehyd, ktorý sa nachádza v nábytku, TV, kobercoch a pod.

Predfilter/prachový filter

- Predfilter/prachový filter slúži na odstránenie prachu, vlasov a zvieracej srsti.
- Umiestnite predný kryt spotrebiča späť.
- Životnosť setu filtrov je približne 1 rok v závislosti na používaní spotrebiča (3000 prevádzkových hodín).

TLAČIDLO AUTOMATICKÉHO REŽIMU

- Slúži pre nastavenie automatického režimu. Rýchlosť ventilátora je v tomto režime automatická na základe detekovanej kvality ovzdušia.

TLAČIDLO NASTAVENIA RÝCHLOSTI

- Pre nastavenie rýchlosti ventilátora stlačte tlačidlo nastavenia rýchlosti. Je možné voliť medzi nízkou, strednou a vysokou rýchlosťou.

TLAČIDLO FUNKCIE IONIZÁCIE/UV LAMPY

- Slúži na zapnutie alebo vypnutie funkcie ionizácie a UV lampy v normálnom alebo automatickom režime.

TLAČIDLO SPÁNKOVÉHO REŽIMU

- Slúži pre zapnutie režimu spánku. V tomto režime ventilátor pracuje pri nízkej rýchlosti, mimo svetelné indikácie režimu spánku je displej zhasnutý, aby nerušil pri spánku.
- Pre vypnutie režimu spánku stlačte tlačidlo režimu spánku alebo tlačidlo nastavenia rýchlosti ventilátora.

TLAČIDLO ČASOVAČA

- Pre nastavenie požadovanej doby prevádzky spotrebiča opakovane stlačte tlačidlo časovača. Po uplynutí nastavenej doby sa spotrebič vypne.
- Nastavenie je možné v rozmedzí 1-8 hodín.

TLAČIDLO DETSKÉHO ZÁMKU

- Slúži pre zapnutie funkcie detského zámku - pri zapnutí tejto funkcie sú tlačidlá na ovládacom paneli zablokovaná. Pre vypnutie funkcie stlačte tlačidlo po dobu 5 sekúnd.

TLAČIDLO RESETOVANIA VÝMENY FILTROV

- Spotrebič je vybavený funkciou pripomenutia výmeny filtrov. Životnosť filtrov je 3000 prevádzkových hodín. Po uplynutí tejto doby sa na displeji rozsvieti svetelná indikácia výmeny filtrov.
- Po výmene filtrov resetujte túto funkciu stlačením tlačidla resetovania výmeny filtrov.

INDIKÁCIA KVALITY OVZDUŠIA

- Čistička vzduchu je vybavená farebným indikátorom kvality ovzdušia:
Zelená farba - skvelá kvalita ovzdušia
Oranžová farba - stredná úroveň znečistenia ovzdušia
Červená farba - vysoká úroveň znečistenia ovzdušia

UKAZOVATEĽ ZNEČISTENIA OVZDUŠIA PM.2.5 (µg/m³)

- Svetelná indikácia ukazuje znečistenie vzduchu polietavým prachom (PM 2,5 = častice menšie ako 2,5 mikrometra).

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Povrch spotrebiča utrite suchou handričkou.
- Filtre čistite raz za dva mesiace pomocou vysávača. Neumývajte filtre vo vode.
- Senzor kvality ovzdušia pravidelne čistite vatovou tyčinkou.
- Otvory pre výstup vzduchu na zadnej strane spotrebiča udržiavajte čisté.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody alebo inej kvapaliny.
- Spotrebič skladujte v pôvodnom obale na suchom mieste.

TABUĽKA RIEŠENIA PROBLÉMOV

Problém	Riešenie
Spotrebič nefunguje	Skontrolujte, či je spotrebič zapojený do el. siete.
	Skontrolujte, či sú všetky časti spotrebiča (filtre, predný kryt) riadne umiestnené.
Neúčinné čistenie	Vyčistite alebo vymeňte filtre.
	Skontrolujte, či sú filtre riadne umiestnené.
	Skontrolujte, či nie je vstup alebo výstup vzduchu blokovaný.
Spotrebič vydáva nezvyčajný zvuk	Uistite sa, že vstup a výstup vzduchu nie sú ničím blokované.
	Odstráňte obalové materiály.

Ak problém pretrváva, kontaktujte náš zákaznícky servis.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	50 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.