


POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA



MODEL: TP-357



MODEL: TP-359

BEZDRÔTOVÝ/BLUETOOTH
TEPLOMER A VLHKOMER

Podľa operačného systému mobilného telefónu vyberte jeden z nižšie uvedených kódov QR. Naskenujte a nainštalujte aplikáciu.


iOS



Android



Funkcie



* obrázok je len ilustračný, tlačidlá a funkcie sa môžu líšiť v závislosti od modelu.

Tlačidlá

1. °C/°F: stlačte 1x - vyberte jednotku teploty (°C alebo °F);

*stlačte a podržte 2 sekundy - režim párovania

**2. Bluetooth: stlačte a podržte tlačidlo na 2 sekundy - režim párovania.

**3. ☀: Stlačeníím 1x zapnete/vypnete podsvietenie displeja.

**4. CLEAR (vynulovanie): stlačte a podržte 2 s - vynulovanie maximálnych/minimálnych hodnôt získaných za posledných 24 h.

* platí pre model TP-357

** platí pre model TP-359

Úroveň komfortu (vlhkosť)

V suchom stave: 10-30 % (☹)

Komfort: 31-60% (😊)

Vlhkosť: 61-99% (☺)

Inštalácia batérií

Otvorte priehradku na batérie a vložte/vymeňte batérie. Venujte pozornosť správnu polaritu.

Stiahnite si aplikáciu

Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu. Aplikáciu si stiahnite z vyššie uvedeného QR kódu alebo z obchodu Google Play (Android) alebo Apple Store (iOS).

Zariadenie podporuje systém Android 4.4 a novší alebo iOS 9.3 a novší.

Pripojenie Bluetooth

1. Funkcia teplomeru Bluetooth je predvolene zahrnutá. Ak sa odpojí, na displeji bude 2 minúty blikať symbol Bluetooth. Ak sa do 2 minút nenadviaže žiadne spojenie, symbol Bluetooth zmizne. Stlačte tlačidlo na 2 s a znova zapnite režim párovania.

2. Umiestnite obe zariadenia čo najbližšie k sebe (v systéme Android bude aplikácia vyžadovať potvrdenie GPS).

3. Prejdite do aplikácie. Stlačte tlačidlo ⊕ a pridajte zariadenie. Potom vyberte zariadenie zo zoznamu a spárujte ho. Po dokončení párovania prestane na displeji blikať symbol Bluetooth. Aplikácia zobrazí aktuálnu teplotu a vlhkosť. Ak párovanie nebolo úspešné, zopakujte ho.


*4. Stlačte a podržte tlačidlo °F/°C na 2 sekundy (na displeji zariadenia bude opäť blikať symbol Bluetooth). Zariadenie je pripravené na spárovanie.

5. Potvrďte a spárujte zariadenie. Teplomer je teraz pripravený na použitie.


* platí pre model TP-357

Kontrola aplikácie


Vstup do hlavných nastavení: Stlačte tlačidlo menu v ľavom hornom rohu.



Nastavenia snímača: Stlačte tlačidlo upraviť v pravom hornom rohu.



Zmena názvu: stlačte



Zapnutie/vypnutie budíka

Stlačte tlačidlo a vyberte, či chcete budík zapnúť alebo vypnúť. Potom vyberte aký rozsah teploty/vlhkosti požadujete.

Temperature Alert (°F)

Max

Min

Humidity Alert (%)

Max

Min

História merania

Vyberte požadovaný interval, pre ktorý chcete zobrazíť históriu meraní (24 h, 1 týždeň, 1 rok).

24 Hrs

1 Week

1 Year

Distribútor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz